



كبسولات قابلة لإعادة التعبئة
من القهوة صنع لآلات EKO
النوع **Gusto Dolce** ®

تعليمات الاستخدام

كيفية استخدام كبسولة EKO؟

1. املاً الكبسولة بالقهوة حتى الأعلى واضغط عليها بلطف باستخدام ملعقة.
2. قم بتنظيف الكبسولة من القهوة الزائدة وأغلق الغطاء.
3. قم بإدخال الكبسولة داخل ماكينة القهوة بحيث تتناسب الإبرة مع الفتحة المصممة مسبقاً.
4. قم بالتصرف كما لو كانت كبسولة أصلية.
5. انتهى. استمتع بالقهوة كما تحب ووفر المال (-).

نصائح لإطالة عمر المنتج

- تأكد من وضع الإبرة بشكل صحيح ولا تقم بثقب الكبسولة في أي مكان آخر.
- قم دائماً بوضع الكبسولة بحيث تتناسب علامة التوبيب الموجودة في الأسفل مع المساحة الدقيقة في الحامل.

طريقة الاستخدام

- للاستخدام الصحيح، يجب اتباع التعليمات بدقة. قد يؤدي سوء استخدام المنتج إلى تلف آلة القهوة، أو تسرب الماء الساخن والقهوة منها! البائع غير مسؤول عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام المنتج.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام مع أجهزة Gusto Dolce® فقط. هذا ليس منتجاً أصلياً من نستله. دولتشي غوستو® علامة تجارية مسجلة لشركة نستله.
- لا تُعرض المنتج للبرد أو الغبار أو النار. المنتج غير مُصمّم للاستخدام في غسالة الأطباق.
- بعد كل استخدام، يجب تفكيك المنتج وشطفه جيداً بالماء. لا تُخرج الكبسولة حتى تبرد، فقد تُصاب بحروق.
- كبسولة واحدة تكفي 50 مرة. يمكن استخدام المنتج حتى يتلف الختم المطاطي للغطاء أو يتسرب الماء منه. بعد ذلك، توقف عن استخدام المنتج، واستبدله بمنتج جديد.

المواد المستخدمة

- كبسولة: مادة البولي بروبيلين الغذائية (خالية من مادة BPA)،
- مصفاة: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ،
- الختم: المطاط الصناعي.

الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يُمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استخدمت بطريقة تخالف ما هو مُحدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502. :البائع والمستورد