مجموعة تنظيف EKO مع القهوة لآلات CLEAN كبسولات قابلة لإعادة التعبئة

تعليمات الاستخدام

تحتوي المجموعة على:

- مسحوق التنظيف Cafiza URNEX 2
- مزيل الترسبات
- يدوي
- مغرفة بلاستيكية

تعليمات:

معلومات عامة:

- اتبع دائمًا التعليمات الخاصة بآلة القهوة الخاصة بك.
- إذا لم يتم توفير طريقة التنظيف الدقيقة، فاتبع الإجراءات أدناه.

1. تنظيف بقايا القهوة باستخدام Cafiza URNEX 2

1. أضف نصف مغرفة (حوالي 5 جرام) من مسحوق التنظيف إلى كبسولة قابلة لإعادة التعبئة.
2. قم بإغلاق الكبسولة وفقًا للتعليمات ثم ضعها داخل الجهاز.
3. اضبط الجهاز على وضع التخمير (الماء الساخن) وقم بتشغيل حوالي 0.5 لتر من الماء (أو نصف الخزان).
4. أضف مغرفة واحدة كاملة (حوالي 10 جرام) من مسحوق التنظيف إلى وعاء ماء سعة 1 لتر.
5. ضع جميع العناصر المراد تنظيفها (الكبسولات القابلة لإعادة التعبئة، والشبكة، وما إلى ذلك) في الحاوية.
6. اختياريًا، صب بعضًا من هذا المحلول في حاوية النفايات الخاصة بالجهاز.
7. اتركي المحلول ليعمل لمدة 10 دقائق.
8. تخلص من المحلول ثم اشطف جميع العناصر جيدًا بالماء النظيف.
9. إذا كنت لا تخطط لإزالة الترسبات الكلسية، اشطف ماكينة القهوة جيدًا بالماء النظيف كما هو موضح في الإجراء الثاني، ولكن بدون استخدام مسحوق إزالة الترسبات الكلسية.

II. إزالة الترسبات والشطف النهائي

سية في **١٠.٥**.
اء

قم بتمرير المحلول بأكمله من خلال آلة القهوة. 2.
أغلق الغرفة بدون كبسولة. **نسبرسو:** ○
دولتشي ○
أدخل كبسولة فارغة قابلة لإعادة التعبئة.**جوستو:**
السماح للحل الكامل بالمرور عبر النظام. 3.
. شغّله حتى النهاية. املأ الخزان بالماء **النظيف** 4.
كرر الخطوة 4 مرة أخرى. 5.
خلّص من **أول** 6.
اشرب فقط من **قهوة**

معلومات السلامة حول استخدام مسحوق التنظيف Cafiza URNEX 2:

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يُسبب تهيجًا للجلد وتهيجًا شديدًا للعينين. اغسل جيدًا بعد الاستخدام.

في حال ملامسة العينين: اشطفهما جيدًا بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إذا كنت ترتديها، ثم استمر في الشطف. إذا استمر تهيج العين، فاطلب الرعاية الطبية.

في حال ملامسة الجلد: اغسله بكمية مناسبة من الصابون والماء. في حال حدوث تهيج للجلد: استشر طبيبًا.

الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يُمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استُخدمت بطريقة تخالف ما هو مُحدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

البائع والمستورد : NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.