



WACACO

Wacaco MiniPresso

مجموعة

تعليمات الاستخدام

تحذير

اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية قبل استخدام طقم MiniPresso لأول مرة. هذا سيمنع خطر الإصابة بالأذى الصحي وتلف الجهاز.

- لا تستخدم مجموعة MiniPresso لأي غرض آخر غير الغرض الذي صممت من أجله.
- بعد فك العبوة، تأكد من أن مجموعة MiniPresso سليمة.
- احتفظ بمواد التغليف (الأكياس البلاستيكية، وما إلى ذلك) بعيداً عن متناول الأطفال، لأنها قد تشكل مصدر خطر محتمل عليهم.
- لا تسمح للأطفال باستخدام أو اللعب بمجموعة MiniPresso.
- لا تضع مجموعة MiniPresso على موقد غاز أو كهربائي، أو في الفرن، أو الميكروويف، أو غسالة الأطباق.
- استخدم الماء النظيف فقط للتنظيف، ولا تستخدم أي سائل آخر.
- لا تُسخن الماء مباشرةً في خزان الماء الخاص بطقم MiniPresso. يجب غلي الماء باستخدام جهاز خارجي، مثل غلاية، ثم سكبها في خزان الماء.
- قم بتنظيف مجموعة MiniPresso بعناية وبانتظام بعد كل استخدام.

أمان

تتوافق مجموعة MiniPresso مع جميع معايير السلامة للاستخدام مع الطعام.


حماية البيئة

جميع أجزاء التغليف وجسم المجموعة MiniPresso مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.

دليل المستخدم

املأ خزان الماء حسب مستوى الخطورة. حاذِ جسم MiniPresso مع النقطة الموجودة على الخزان، ثم ضعه عليه بتدويره باتجاه عقارب الساعة.

1



1. لا تتجاوز هذه العلامة بالماء

تنظيف

اشطف جميع أجزاء طقم MiniPresso بانتظام تحت الماء الجاري بعد كل استخدام. اترك كل جزء ليجف على حدة.

تصرف

طقم MiniPresso مصنوع من مواد عالية الجودة قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير. بعد الاستخدام، تخلص من طقم MiniPresso في نقطة تجميع النفايات المناسبة.

الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يُمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استخدمت بطريقة تخالف ما هو مُحدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502. البائع والمستورد