



Cafflano Kompact


تعليمات الاستخدام

تهانينا! استمتع الآن بقهوة طازجة ولذيذة مع Cafflano كومباكت.

تصميم المنتج وخصائصه

غرفة

(المادة: البولي بروبيلين) الضغط




يغلق قفل الهواء حجرة المنفاخ لمنع تسرب القهوة المخمرة ويعزز قابلية النقل عند ضغط الوحدة.



(المادة: البولي بروبيلين، الفولاذ المقاوم للصدأ)
للصدأ


فلتر صديق للبيئة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين. عملي وسهل الاستخدام أثناء التحضير والتخزين والتنظيف.



لوحة

(المادة: البولي بروبيلين) السحب

تضمن لوحة السحب طريقة آمنة وعملية لوضع Kompact Cafflano أعلى الإناء (الكوب أو الكوب الشفاف) عند استخراج القهوة بالضغط أو العصر.



حجرة


(المادة: السيليكون) المنفاخ

تعمل حجرة المنفاخ كضاغط، حيث تُخلط حبوب البن المطحونة مع الماء وتُنقع بعد فترة نقع مناسبة. يمكن استخلاص القهوة المحضرة بسهولة بالضغط على حجرة المنفاخ. يُتيح المنفاخ نقل أقصى قدر من الطاقة مع الضغط بأقل قوة، مما يُحسن عملية الاستخلاص ويسهلها. يمكن ضغط الوحدة بالضغط لأسفل وإغلاق قفل الهواء، مما يُسهل نقلها.

دليل


(المادة: البولي بروبيلين، الكمبيوتر الشخصي) الضغط

يدعم دليل الضغط حجرة المنفاخ ويمنعها من الحركة أو الاهتزاز بحيث يكون المستخدم محمياً من خطر الحرارة المحتمل والظروف الأخرى التي قد تحدث أثناء الاستخراج.



(المادة: نايلون، أسياتات فينيل الإيثيلين: EVA) الحقيبة


صُممت هذه الحقيبة لتخزين جهاز كومباكت Cafflano والسفر معه. يحميها نسيجها الخاص من الصدمات/الأضرار الخارجية والأشعة فوق البنفسجية.



يرجى زيارة الصفحة الرئيسية Cafflano، com.cafflano.www للحصول على معلومات تفصيلية حول المنتج ومقاطع العرض التوضيحي.

تحضير القهوة

تحذير! لا تُغلق قفل الهواء بعد وضع الماء الساخن. قد تتمدد حجرة المنفاخ، مما يؤدي إلى فصل دليل الضغط.



1. فك قفل الهواء وإزالته. فك الفلتر الدقيق وإزالته.
2. ضعي الفاصوليا المطحونة (10-30 جراماً حسب الذوق) وأضيفي الماء الساخن.
3. أغلق الفلتر الصغير وقم بالنقع (لمدة 1-3 دقائق حسب ذوقك).
4. ضعه على كوب أو كأس واضغط عليه ببطء مرة واحدة. (قد يؤدي الضغط المتكرر إلى زيادة الطمي).
5. استمتع بالقهوة الطازجة!


* يجب توخي الحذر عند إضافة كمية مناسبة من الماء (وخاصة الماء الساخن)، حيث قد يفيض القهوة بسبب ازدهار القهوة.

* قد يختلف وقت التخمير حسب أنواع حبوب البن المحمصة، وأذواق العملاء، والظروف المختلفة.

* قد يساعد التحريك اللطيف مع تغطية فلتر Filter Micro، أو التحريك بملعقة أو أداة أخرى، على تقليل وقت التخمير.

* كن حذراً لأن القهوة المحضرة قد تتسرب أثناء التقليل Kompact Cafflano لاستخلاصها.

مشروب بارد



1. فك قفل الهواء وأزله. فك الفلتر الدقيق وأزله.
2. ضعي الفاصوليا المطحونة (10-30 جراماً حسب ذوق كل شخص) وأضيفي إليها الماء بدرجة حرارة الغرفة أو الماء البارد.
3. أغلق فلتر الميكرو، وأغلق قفل الهواء، ثم قم بالنقع (4-8 ساعات حسب الأذواق الفردية).
4. ضعه على كوب أو كأس واضغط عليه ببطء مرة واحدة. (قد يؤدي الضغط المتكرر إلى زيادة الطمي).
5. استمتع بالقهوة الطازجة!

* يجب توخي الحذر عند إضافة كمية مناسبة من الماء (وخاصة الماء الساخن)، حيث قد يفيض القهوة بسبب ازدهار القهوة.

* قد يختلف وقت التخمير حسب أنواع حبوب البن المحمصة، وأذواق العملاء، والظروف المختلفة.

* قد يساعد التحريك اللطيف مع تغطية فلتر Filter Micro، أو التحريك بملعقة أو أداة أخرى، على تقليل وقت التخمير.

* كن حذراً لأن القهوة المحضرة قد تتسرب أثناء التقليل Kompact Cafflano لاستخلاصها.

حذر!

- يرجى تنظيف المنتج وغسله جيداً قبل استخدامه لأول مرة. (استخدم إسفنجة ناعمة ومنظفاً محايداً، ثم اشطفه جيداً).
- لا تعرضه للحرارة المباشرة/اللمس لمنع التشوه أو تغيير اللون.
- لا تقم بتسخينه أو غليه أو استخدامه للطهي.
- لا تدع الأطفال يستخدمون هذا المنتج. لا تستخدمه بالقرب من الرضع أو الأطفال، واحفظه بعيداً عن متناولهم.
- لا تستخدم هذا المنتج لأي غرض آخر غير الغرض الأصلي لاستخدامه. (لا تستخدم مواد أجنبية أخرى غير حبوب البن)
- إذا لم يتم إغلاق قفل الهواء بشكل صحيح، فقد يؤدي إمالة المنتج إلى أحد الجانبين إلى انسكاب المحتويات.
- توخ الحذر دائماً عند تناول الماء/المشروبات الساخنة، فقد تسبب حروقاً.
- قد يؤدي الاحتفاظ بالمواد داخل المنتج لفترة طويلة إلى تغيير لونه.

التنظيف والصيانة

- أزل بقايا القهوة ونظف المنتج بالماء الجاري. يمكن استخدام بقايا القهوة كتربة زراعية أو سماد.
- تم تحميل دليل التنظيف على الصفحة الرئيسية (Cafflano.com.cafflano.www).
- يمكن تفكيك المنتج وتنظيفه. استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مع منظف محايد.
- لا تقم بالتنظيف باستخدام الصوف الفولاذي، أو وضع المبيضات أو المنظفات التي تحتوي على الكلور على أي جزء من المنتج.
- إن تنظيف المنتج وإبقائه جافاً فوراً بعد الاستخدام يمكن أن يمنع الرائحة وتغير اللون، مما يؤدي إلى إطالة عمر المنتج.
- لا تضع المنتج في غسالة الأطباق، أو مجفف الأطباق، أو أي نوع من الأفران أو الميكروويف.
- في حال ظهور بقع صداداً أو ماء أو رائحة أو تغير في اللون، أضف خلاً مخففاً إلى المنتج لبعض الوقت. أخرجه ونظفه بقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة.
- يمكنك أيضاً استخدام صودا الخبز أو المنظفات الخاصة لمنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ.
- اشرب. اغسل. اشرب. اغسل. ثم يمكنك استخدامه والاستمتاع به كما لو كان جديداً لفترة أطول.

الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استخدمت بطريقة تخالف ما هو محدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502. :البائع والمستورد