



**Mlynko**

تعليمات الاستخدام

## ضبط سمك الطحن:

1. افصل موزع القهوة السفلي.
2. اقلب المطحنة رأساً على عقب. اضبط سُمك الطحن المطلوب باستخدام صمولة بلاستيكية.
3. من خلال السحب يمكنك ضبط الطحن الناعم، ومن خلال تحرير الطحن الخشن.
4. لا تشد بقوة شديدة، فقد يتسبب ذلك في انحشار حبة البن في الآلية. إذا تعذر تدوير الكرنك بعد الشد، أو إذا دار الكرنك، ففك الصمولة.

## طريقة الاستخدام:

1. افصل المرفق وافتح الغطاء الموجود في الجزء العلوي من المطحنة.
2. قم بملء حبوب القهوة بالكمية المطلوبة.
3. أغلق الغطاء وقم بتثبيت الكرنك.
4. قم بتدوير المقبض حتى يتم طحن القهوة بشكل كامل.
5. للحفاظ على أقصى قدر من نضارة القهوة، نوصي بطحن الكمية التي تحتاجها فقط من القهوة.
6. امسك المطحنة من الجزء الأوسط (وليس وعاء القهوة) أثناء الطحن، حيث يمكن أن ينكسر الوعاء أثناء الطحن المكثف.



## الضمان وكيفية استخدام المطحنة:

ننصح بالتخلص من أول دفعتين من الطحن قبل الاستخدام الأول (يمكنك استخدام قهوة أرخص). الطحن الأول يُهيئ المطحنة لرائحة القهوة المناسبة، بينما يمتص البن الناتج عن الطحن الأول رائحة إنتاج المطحنة.

للاستخدام الصحيح، يُرجى اتباع تعليمات الاستخدام. البائع غير مسؤول عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام المنتج.

مطحنة ملينكو غير مخصصة للتنظيف في غسالة الأطباق. لا تشطف آلية الطحن، بل نظفها بفرشاة جافة. المطحنة مخصصة لطحن القهوة فقط، فقد تتلفها حبوب أخرى (مثل التوابل).

## المواد المستخدمة:

- الجسم، مقبض الكرنك: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ،
- آلية الطحن: الخزف،
- المكونات المساعدة: البلاستيك PP-5.

## الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يُمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استخدمت بطريقة تخالف ما هو مُحدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

البائع والمستورد : NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

