



WACACO

Wacaco Pipamoka

تعليمات الاستخدام

تحذير

اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل استخدام ماكينة صنع القهوة Pipamoka لأول مرة. سيجنبك ذلك خطر الإصابة أو تلف الجهاز.

- لا تستخدم آلة صنع القهوة لأي غرض آخر غير الغرض الذي صُممت من أجله.
- يجب إبقاء مواد التغليف (الأكياس البلاستيكية، وما إلى ذلك) بعيداً عن متناول الأطفال، لأنها قد تشكل مصدراً محتملاً للخطر.
- لا تسمح للأطفال باستخدام آلة صنع القهوة أو اللعب بها.
- لا تضع آلة صنع القهوة على موقد غاز أو كهربائي، أو في فرن، أو ميكروويف، أو غسالة أطباق.
- لا تقم بتسخين الماء مباشرة في خزان الماء الخاص بآلة صنع القهوة. يجب غلي الماء باستخدام جهاز خارجي مثل الغلاية ثم سكبها في خزان الماء.
- نظف آلة صنع القهوة بعناية وبانتظام بعد كل استخدام.
- استخدم الماء العذب لمنع ترسبات الكلس.
- في حالة تعرضك لحروق، استخدم الماء البارد فوراً لتبريد المنطقة المحروقة واتصل بالطبيب إذا لزم الأمر.
- لا تسحب الحجرة الداخلية من الكوب بيدك عندما تحتوي على سائل. بدلاً من ذلك، قم بربط الحجرة بإحكام.
- لا تصب كمية من الماء في ماكينة صنع القهوة أكثر من الكمية المحددة.
- الغطاء غير معزول حرارياً وقد يكون ساخناً.
- صُممت هذه الوصفة لاستخدام ملعقتين صغيرتين من البن المطحون (8 غرامات لكل ملعقة صغيرة). لا تضغط على البن.

أمان

يفي منتج بيباموكا بجميع معايير السلامة للاستخدام في ملامسة الطعام. Pipamoka خال تماماً من مادة BPA.


حماية البيئة

جميع أجزاء التغليف الخاصة بـ Pipamoka مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.

تصرف

صُنعت آلة صنع القهوة من مواد عالية الجودة قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير. بعد الاستخدام، يُرجى تسليمها إلى نقطة تجميع النفايات المناسبة.

وصف المنتج



كيفية تحضير القهوة الأمريكية؟

راجع التعليمات المصورة باللغة الإنجليزية المرفقة في عبوة ماكينة صنع القهوة.
المكونات: ملعقتان صغيرتان (16 غرام) من القهوة المطحونة طحناً متوسطاً، 260 مل من الماء الساخن

1. فك الغطاء.
2. قم بإزالة المكونات من داخل ماكينة صنع القهوة.
3. قم بإزالة سلة الفلتر.
4. قم بإزالة غطاء سلة الفلتر.
5. ضع قمع القهوة على سلة الفلتر.
6. أضف ملعقتين صغيرتين من القهوة إلى سلة الفلتر.
7. أغلق سلة الفلتر بالغطاء.
8. املأها بالماء الساخن حتى بداية الخط، وهو ما يعادل كوباً واحداً.
9. ضع سلة الفلتر مع القهوة في حجرة الماء. احذر من الحروق!
10. اترك سلة الفلتر تسقط إلى الأسفل، يستغرق ذلك حوالي 40 ثانية.
11. انقر برفق على قاعدة آلة صنع القهوة لإخراج فقاعات الهواء.
12. أغلق حجرة الماء بالغطاء.
13. أدر الحلقة البرتقالية تدريجياً لاستخراج القهوة. احذر من الحروق!
14. بعد فك الحجرة بالكامل، ضعها جانباً. احذر من الحروق!
15. أحكم إغلاق غطاء ماكينة القهوة واستمتع بالقهوة الساخنة لساعات.

كيف تصنع لاتييه؟

انظر. تعليمات مصورة باللغة الإنجليزية مرفقة في عبوة ماكينة صنع القهوة.
المكونات: ملعقتان صغيرتان (16 غرام) من القهوة المطحونة متوسطة الطحن، 80 مل من الماء الساخن، 180 مل من الحليب الساخن الرغوي

1. كرر الخطوات من 1 إلى 7 من التعليمات الخاصة بالقهوة الأمريكية.
2. صب الماء الساخن حتى بداية الخطأ، وهو ما يعادل ربع كوب.
3. كرر الخطوات من 9 إلى 14 من تعليمات تحضير القهوة الأمريكية.
4. أضف الحليب المخفوق واستمتع.

كيفية تحضير القهوة الباردة؟

انظر. تعليمات مصورة باللغة الإنجليزية مرفقة في عبوة ماكينة صنع القهوة.
المكونات: ملعقتان صغيرتان (16 جم) من القهوة المطحونة متوسطة الطحن، 200 مل من الماء البارد، مكعبات ثلج.

1. كرر الخطوات من 1 إلى 7 من تعليمات تحضير القهوة الأمريكية.
2. ضع سلة القهوة في حجرة الماء المثبتة مسبقاً.
3. ضع الحجرة فوق آلة صنع القهوة.
4. املأ الحجرة بثلاثة أرباعها بالماء البارد وأضف مكعبات الثلج. انتظر من ساعة إلى ساعتين حتى تكتمل العملية.
5. أزل خزان الماء. أغلق الغطاء بإحكام واستمتع.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

- استخدم الماء المفلتر والقهوة المطحونة حديثاً.
- اطحن حبوب البن مباشرة قبل تحضير قهوتك، ويفضل استخدام مطحنة مزودة بأحجار طحن سيراميكية.
- عند تحضير القهوة، قم بلف الصامولة ببطء، حوالي ربع دورة في الثانية، وتأكد من أن كل الماء قد مر عبر الفلتر.

الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يُمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استُخدمت بطريقة تخالف ما هو مُحدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502. البائع والمستورد