



كبسولات قابلة لإعادة التعبئة
تعليمات على للحصول EKO
آلات القهوة © Gusto Dolce
SEALPOD

تعليمات الاستخدام

كيفية استخدام كبسولة SEALPOD؟

1. ضع مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ في أسفل الكبسولة. إذا كنت تُحضّر الإسبريسو، فاجعل أسنان الكبسولة لأعلى، وإذا كانت القهوة مقطرة (٢)، فافعل العكس.
2. يمكنك بشكل اختياري إدخال مرشح ورقي على المصفاة (غير متضمن في العبوة).
3. قم بملء الكبسولة بـ 9 جرام من القهوة المطحونة حتى الحافة الداخلية الأولى (سوف يتناسب الغطاء المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ معها).
4. اضغط برفق على القهوة داخل الكبسولة، ولا تضغط عليها بقوة، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف تدفق القهوة عبر الكبسولة.
5. اضغط ضغطة أخيرة باستخدام غطاء الفولاذ المقاوم للصدأ.
6. ضع الكبسولة في حامل آلة القهوة بحيث تكون متمركزة بالنسبة للإبرة، أي بحيث تدخل الإبرة في الفتحة المُجهزة مسبقاً. سيساعدك السهم والفتحات الثلاثة حول الغطاء على تحديد اتجاهك بشكل صحيح.
7. الكبسولة جاهزة للاستخدام regular. اتبع تعليمات استخدام ماكينة القهوة.

نصائح لاستخدام المنتج

- تأكد من أن الفتحة المعدة مسبقاً موضوعة بشكل صحيح، ويجب أن تتناسب الإبرة تماماً مع الفتحة.
- املاً الكبسولة بـ 9-10 جرام من القهوة المطحونة ناعماً.
- إذا كنت تطحن القهوة بنفسك، فاختر مطحنة تحتوي على أحجار طحن وسمك طحن أكثر خشونة قليلاً من Classic الإسبريسو.
- إذا كنت تستخدم قهوة مطحونة ناعماً أو تقوم بإعداد الشاي، فإننا نوصي باستخدام مرشح ورقي - فهو سيزيل حتى أصغر الجزيئات.

طريقة استخدام المنتج

للاستخدام الصحيح، يجب اتباع تعليمات الاستخدام بدقة. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للمنتج إلى تلف آلة القهوة. البائع غير مسؤول عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام غير الصحيح للمنتج.

هذا المنتج مخصص للاستخدام فقط مع ماكينات القهوة Gusto Dolce®. هذا ليس منتجاً أصلياً من نستله. Gusto Dolce® علامة تجارية مسجلة لشركة نستله.

لا تُعرض المنتج للبرد أو الغبار أو النار. المنتج غير مُخصّص للغسل في غسالة الأطباق. بعد كل استخدام، يجب تفكيك المنتج وشطفه يدوياً بالماء، كما يمكن استخدام مُنظف.

لا تفكّ الكبسولة إلا بعد أن تبرد. قد تُصاب بحروق.

المواد المستخدمة

- كبسولة، مصفاة، غطاء: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
- الغطاء: مطاط السيليكون (خالٍ من مادة BPA)

الضمان وكيفية استخدام المنتج

تخضع المنتجات لفترة الضمان القانوني القياسية. هذا الضمان غير قابل للتحويل، ولا يمكن تقديم تعويض مالي نقدي. لا يسري الضمان على المنتجات التي استخدمت بطريقة تخالف ما هو مُحدد في تعليمات الاستخدام هذه.

كما لا يغطي الضمان ما يلي:

- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو أي استخدام آخر لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل.
- تلف المظهر، أو التلف الناتج عن التآكل أو التلف التدريجي.

أي تدخل أو إصلاح من قبل أشخاص غير مصرح لهم يؤدي إلى إبطال ضمان المنتج.

البائع والمستورد : NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

